



Cocinar hace bien


SAVARÍN TWISTER 24 CM

Código: 38802527

Categoría: durables

Orificio de circulación

Permite, durante la cocción, el pasaje de aire caliente desde la parte baja a la parte alta, aportando calor en la zona superior.



Descripción

Es el complemento ideal para las Cacerolas Essen. Su diseño novedoso permite lograr cocciones más rápidas y presentaciones más atractivas. Además, permite realizar preparaciones a baño maría sin agua.



Click en
ícono para
ver en 3D

(Permitir - "F")

Recubrimiento interior/exterior

Antiadherente



Manija desmontable


Por su sistema de enganche, se puede desmontar. Permite el traslado y movimiento del savarín, así como actuar al momento de desmoldar.

Colores disponibles

Terra (38802527)



Uso en rejillas y tablas de desmoldar Essen



1

Liberar la ranura deslizando para poder colocar la manija




2

Usar la manija desmontable introduciéndola en la ranura



Enganche

La manija desmontable fue especialmente diseñada con una cuña de encastre en su extremo, de manera que trabase firmemente en el savarín y ofrezca una operación segura.



Datos técnicos

Apta para:



Lavavajillas

Medida:



24 cm

Capacidad (aprox.):



1.8 L

Peso (aprox.):



total 0,65 kg

Savarín 0,6 kg

Manija 0,05 kg